

踊る! たこ焼器

取扱説明書 ACT08 (保証書付)



第2回
グルメ&ダイニングスタイルショー
 新製品コンテスト
 キッチンダイニング部門
— 大賞受賞 —

主催 株式会社ビジネスガイド社
 開催 東京国際展示場ビッグサイト (2007.10.10~12)

平成20年度
 おおさか地域創造ファンド
 大阪豊能地域支援事業にての
 事業採択企業



おおさか地域創造ファンド
 Active Osaka Promotion Fund

中小企業庁・新事業活動促進法に基づく
経営革新計画承認企業

大阪府池田市 平成20年3月
 「事始め奨励大賞」事業
事始め奨励賞 受賞

(財)電気安全環境研究所
 (JET)認証品



100V 50/60Hz 670W 温度ヒューズ 157℃
ブランケネーゼ (株)

製品名称と型番	電気たこ焼器 ACT08
定格消費電力	ヒーター: 100V 50/60Hz 670W モーター: 100V-4P
製品寸法・製品質量	幅: 240mm 奥行: 240mm 高さ: 120mm 約2.5Kg
コ	有効長さ: 1.3寸
安全装置	温度ヒューズ: 157℃、サーモスタット
製品材質	プレート: アルミダイキャスト 本体: 鋼板(SUS, SS)

〒563-0045 大阪府池田市桃園1-3-13

ブランケネーゼ株式会社

TEL. 072-752-7731 (代) FAX. 072-752-7735

<http://www.blankenese.co.jp>

E-mail: blankenese2000@aol.com

ご協力者さまへの感謝の言葉

2008年3月吉日

ブランケネーゼ株式会社
 代表取締役 東 忠 男

家庭用 たこ焼器(振動方式)“踊る! たこ焼器”の日本で最初の新発売について、構想段階から、設計に始まり、試作品での模索、資材の調達等々に、多くの方々から、各々のタイミングに、並々ならぬご協力をいただきましたことに、感謝の言葉を付記させていただきます。

とりわけ、下記メーカー様の代表者様並びに従業社員様からの、日夜に渉るアイデアと技術の集積研鑽、貴重なKnow-howを惜しみなくご提供をいただきましたことを、重ねて記載させていただき、ご協力をいただいたことへの感謝の心とし、厚く御礼を申し上げます。

株アクティブラント	567-0844	大阪府茨木市大同町7-30	Tel. 072-635-3380 (代) Fax. 072-638-7086
株山陽工作所	708-1326	岡山県勝田郡奈義町上町川194	Tel. 0868-36-3920 (代) Fax. 0868-36-6136
株ユニオン精工	509-9131	岐阜県中津川市千旦林1661-8	Tel. 0573-68-5161 (代) Fax. 0573-68-5171
株長岡金型製作所	959-1241	新潟県燕市小高571番地2	Tel. 0256-64-2882 (代) Fax. 0256-64-2548
株中央産業	959-1233	新潟県燕市殿島1丁目1番地	Tel. 0256-64-3239 (代) Fax. 0256-63-8931

安全上のご注意 ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

特許申請中・商標登録 第5140044号
踊る! たこ焼器 ACT08
<http://www.blankensei.co.jp>

100V 50/60Hz 870W 温度ヒューズ 157℃
 (PS) ブランケナーゼ 株式会社

分解・修理・改造は絶対に行わないで下さい。
 使用中や使用直後は高温部に触れないで下さい。

分解禁止
 ● 本体を水に漬けたり、水を掛けたりしないで下さい。
 ● 発火したり異常動作して怪我をするとか、高温の為に火傷の原因になったり、あるいは感電・ショート・漏電による発火や器械の故障原因になります。

接触禁止
 ● 電線コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込が緩いときは使用しないで下さい。
 ● 感電やショート・漏電による発火や器械の故障原因になります。

電源プラグの差込や引抜は、電源コードでなく、先端の電源プラグを持って行って下さい。
 ● 感電やショート・漏電による発火や器械の故障原因になります。

使用時以外やお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行って下さい。
 ● 感電・怪我の原因になり、故障・破損・漏電火災の原因になります。

交流100V、50/60Hzで定格電流15A以上のコンセントを単独で使用して下さい。
 ● 他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して発火することがあります。

定期的に電源プラグの垢を除去して下さい。
 ● 垢が溜まると、漏電等により、接触部に絶縁不良を起し火災の原因になります。

● 埃が溜まると、漏電等により、接触部に絶縁不良を起し火災の原因になります。

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込が緩いときは使用しないで下さい。
 ● 感電やショート・漏電による発火や器械の故障原因になります。

電源プラグの差込や引抜は、電源コードでなく、先端の電源プラグを持って行って下さい。
 ● 感電やショート・漏電による発火や器械の故障原因になります。

使用時以外やお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行って下さい。
 ● 感電・怪我の原因になり、故障・破損・漏電火災の原因になります。

この機器は、たこ焼専用です。他の調理に使用しないで下さい。

ブルンケナーゼ株式会社
 〒963-0046 大坂府池田市桃園1-3-13 Tel. 072-752-7731(代) Fax. 072-752-7735
 株式会社 山陽工作所
 〒708-1326 岡山県倉敷市東瀬戸上町1194
 Tel. 0866-38-3000

ご使用前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みいただき、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。

また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに分けてしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告と注意	
	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定され、あるいは人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が具体的に描かれています。(左図の場合はコンセントの抜き方)

踊る! たこ焼器の部品名称



※たこ焼きプレートは、調理時に、ヤキヤキ(ヒーター)スイッチが入ると高温になり、火傷をする可能性がありますので、お子様だけに使わせたり、幼児の手の届く処で使用しないで下さい。

※金属串製品は表面が傷つきますので使用しないで下さい。

踊る! たこ焼器の使用方法和ルーの作り方

※初めてお使いになるときは、本体を安定した水平な場所に置いてから、プレート表面を硬く絞った濡れふきんで綺麗に拭いてからお使いください。

材料: 専用のたこ焼粉	300g
卵 (M)	3~6枚
だし汁(水)	1,000cc
牛乳	200cc

作り方 専用のたこ焼粉をボールに入れ、卵を割り入れます。
 だし汁(水)、牛乳を少しずつ加えながら十分に混ぜ合わせます。
 1~2時間ねかせると、ソフトでまろやかなたこ焼きルーが出来ます。
 ※市販品のたこ焼粉をご使用の場合は、「踊る! たこ焼器」の特性に合わない場合があります。卵やだし汁、お水の量は、各々でお決め下さい。

踊る！たこ焼器の操作方法

1. 予熱をします。

- 1-1. クルクル<モーター>スイッチ及びヤキヤキ<ヒーター>スイッチが「切」になっているのを確認して、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 1-2. ヤキヤキ<ヒーター>スイッチを入れ、たこ焼きプレートの予熱をします。
- 1-3. 通電後、約5分で予熱が完了します。
- 1-4. 初めてご使用になるときには、煙や臭いが出ることがありますが、たこ焼きプレートが加熱される時のもので、異常ではありません。ご使用に伴い出なくなります。
- 1-5. 予熱をする時、時々カチカチと音がすることがありますが、プレートヒーターの熱による膨張音であり、異常ではありません。

2. 調理を始めます。

- 2-1. 予熱が終わったらたこ焼きプレートに食用油(サラダ油)を薄くひき、油煙があがる頃を見計らって、たこ焼きルーを焼き穴を満たすように流し込みます。
(たこ焼きプレートが熱くなっていますので、火傷には十分ご注意ください)
- 2-2. たこの切り身を入れ、天かす、紅しょうが、青ねぎ等の具材を入れ込みます。
- 2-3. たこ焼きルーが少し膨れ上がる頃を見計らい、穴の周囲に焦げ目が出る頃合いで、クルクル<モーター>スイッチを入れ、たこ焼きルーを上面から竹串で穴の周囲に沿って円を描くように切りはがして下さい。
- 2-4. たこ焼きが自然に廻り(踊り)始めたら、周囲の具材を中に混ぜ込みます。
(たこ焼きが廻らない場合は、竹串で穴の周囲を押さえるか、持ち上げるかの手助け、もしくは良く廻っているたこ焼きと、良く廻らないたこ焼きとを、場所の移動交換をしてください)

金属製の串はご使用にならないでください。たこ焼きプレートにキズが付き、腐蝕や、たこ焼きの廻りが悪くなります。
- 2-5. たこ焼きが十分に踊り、丸くなり、全体が黄金色になったら、たこ焼きの出来上がりです。(所要時間：7-8分)
- 2-6. 以後はたこ焼器のクルクル<モーター>スイッチを入れたまま、たこ焼きプレートを振動させながら、たこ焼きルーの流し込みが可能です。
- 2-7. たこ焼器のヤキヤキ<ヒーター>スイッチを切って振動を止め、クルクル<モーター>スイッチを切り、たこ焼きプレートの熱源を止めてください。
- 2-8. たこ焼きソース、たこ焼きマヨネーズ、花かつお、青のり粉等々を掛けて美味しくお召し上がり下さい。

- 使用中に自動温度調節器が温度を一定に保つ為に、「カチッ」と動作音がして、プレートヒーターが切れたり、入ったりしますが故障ではありません。
- 使用中にたこ焼きプレートを振動させる目的で、モーターが回転しますので、本体の側板から、箸や楊枝、更には竹串等を差し込みますと危険ですので、決してこのような行為をしないで下さい。

踊る！たこ焼器の手入れ方法

調理終了後

1. 各々の電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。
2. たこ焼きプレートが温かいうちに、キッチンペーパーもしくはティッシュペーパーで汚れを拭き取ってください。
このような調理後のお片付けで、次回も綺麗な状態でご使用になれます。
3. たこ焼きプレートへの、こびり付き等をそのまま放置しておくと、次回のたこ焼き時において、たこ焼きが廻りにくかったり、焼きついてとれにくくなったりしますので、ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。
4. たこ焼きプレートが温かいうちに、仕舞い込んだり、可燃性の物品を近づけないで下さい。

コンセントの抜き方



調理終了後はお水を掛けたり、濡れた布巾等で洗浄しますと、付属のモーターやヒーターに支障をきたす恐れがあります。電気関連部品は危険ですので、決してこのような行為をしないで下さい。

踊る！たこ焼器 無料修理保証書		持込修理品
型 式	踊る！たこ焼器 ACT08	
無料修理保証期間	お買上げ日より1ケ年間	お買上げ年月日 年 月 日
お客様名称	お名前 _____ 様	
	ご住所 〒 - (住所)	
	電 話 () () ()	
販売店名称	お名前 _____ 様	
	ご住所 〒 - (住所)	
	電 話 () () ()	
製造者名称	ブランケネーゼ株式会社 〒563-0045 大阪府池田市桃園1-3-13 Tel. 072-752-7731(代) Fax. 072-752-7735	
●本書は、保障期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きに従って正常な使用状態で使用していて故障した場合、保証書の記載内容にもとづき、お買上げの販売店に無料修理をご依頼ください。 ●保証期間外に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。(有償修理となります。) ●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行を致しませんので紛失しないように大切に保管して下さい。 ●保障期間内でも、次のような場合には有償修理となります。 1. 使用上の誤りや不当な修理、改造、または持運びや落下等による故障や損傷 2. 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変等の外部要因による故障や損傷 3. 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障や損傷 4. 100V、50/60Hz以外の電源を使用した場合の故障や損傷。 5. 本書の提示がない場合もしくはお買上げ年月日、販売店名等の記載がない場合 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 ●お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。		