

チッコサークル取扱説明

SET内容

- ①：フローマットDX 25枚
 ②：ベンチコーナーAタイプ 4個
 ③：ベンチストレート900 4個
 ④：ベンチストレート450 4個

基本セット

プレイマウンテン(L)

プレイスロープ

ニューブロック(計76個)


各オプション

※組み立ては基本的にハメ込み式です。

●御注意と御願い

- ①マットを外す際、ミゾが切れてしまわないようにゆっくり外して下さい。
- ②設置場所が汚れている場合又は外で御使用の際はブルーシート等を敷いて下さい。
- ③オプションのニューブロックをレンタルの際は到着後、必ずブロックの数をご確認下さい。紛失されますと1個単位で御請求とさせていただきます。お子様のの持ち出しには充分御注意下さい。

設置手順①



- ①設置予定のスペースに床材を敷き込む。床一体型遊具がある場合はこの段階で床材とともに設置


※例 G=グリーン(販売はピンク)
Y=イエロー

※マットはでこぼこ面が表です。

設置手順②

Vol.02


A05Z0210



- ②敷き込んだ床材の周囲に左図のようにコーナーベンチからはめ込んでいきます。ベンチ同士のジョイントは図の左上からはめると差し込むだけです。但し、最後の一個はコーナーベンチを持ち上げてはめるようにします。

設置手順③

最後の一個



- ③左図のように設置できたら完成です。

あとは遊具を入れて終了です。

- ※オプションを設置の場合、マットを外してそのスペースにはめ込んで下さい。