

●ガンタイプ注入器 取り扱い方法●

ご使用前に



- ◆ポンベにガンタイプ注入器の調整器を付属の「スパナ付Hハンドル」で反時計回りに回して取り付けて下さい。
その際、ポンベ頭上部のハンドルを反時計回りに回してガスを出し、漏れが無いことを確認して下さい。
- ◆ガン本体の調節ネジが全開になっていることを確認して下さい。

ご使用方法



- ①調整器右側のダイヤル(オレンジ色)を、「小」に設定して下さい。
- ②風船にガンの先端ノズルを差込んだ状態でレバーを引き、風船に適量のヘリウムガスを入れて下さい。ガンのレバーを戻すとガスは止まります。
- ③ご使用后、ガンタイプ注入器をポンベから取り外す際は、必ずポンベのハンドルを時計回りに回してガスを止め、ガンタイプ注入器のレバーを引き、調整器内に残っているガスを抜いて下さい。その後、付属のスパナで取り外して下さい。

※調整器の設定が「大」の状態でご使用される場合は、ガスの勢い(流量)が強い為、風船が破れる恐れがありますのでご注意ください。