


National



このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



保証書付き

取扱説明書

電子ジャー炊飯器 家庭用

1.0Lタイプ 品番 SR-L10K
1.8Lタイプ 品番 SR-L18K

目 次

安全上のご注意	2
使用上のお願い	4
各部の名前	5
ふっくらごはんを炊くコツ	5

ごはんを炊く前に

●炊きたいメニューと内釜の水位線

ごはんの炊きかた

●炊きあがるまでの時間の目安

コースメニューについて

●早炊きコース ●調理コース

保温について

予約炊飯のしかた

お手入れのしかた

●お手入れ機能

いろいろなごはん(料理メニュー)

●五目ごはん ●赤飯

●いもがゆ ●ビーフシチュー ●玄米がゆ

故障かな?

(うまく炊けないとき)

保証とアフターサービス

仕様

使いかた

困ったとき

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。

必ず実行していただく「強制」内容です。



火災、やけど、
発火、感電など
を防ぐために…



コンセントや電源
コードは…



- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。
- 電源プラグのほこり等は、定期的にとる。
(ほこり等がたまると湿気等で、絶縁不良の原因)



- 電源コードや電源プラグを傷つけない。
- 電源コードが傷んだりコンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。
- 定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない。

通気口やすき間に
異物を入れない



●特に、ピンや
針金等の金属物。

蒸気口は高温です
顔や手を近づけない

●特に子様には
充分ご注意ください。



通気口

蒸気口

事故をさける
ために…




- 子供など取り扱いに不慣れな方だけが使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。



- 本体を水洗いしたり、水につけてたり、水をかけたりしない。



こんな場所で使わない！




- 水のかかる所や火気の近く
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- 壁や家具の近く（変色や変形の原因）

本体内部は高温です！



- 使用中や使用直後は、
高温部に触れない。

特にふたの内側
や内釜など



電源コードの取り扱い

- 電源コードを巻き取るときや、電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。
(けがや発火の原因)
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
- ご使用後のお手入れは本体内部が冷えてから！

■ 使用上のお願い

▶初めてお使いになるときは・・・

内釜、しゃもじ、保湿キャップを洗ってください。

▶故障や誤動作を防ぐために・・・

■ごはんつぶなど異物をつけたまま使わない。



■内釜は炊飯器以外には使わない。

■使用中は、ふたの上にふきんや熱いもの（やかんやなべなど）を置かない。ふたの変形、変色、ひび割れの原因となります。

■直射日光が当たる所で使わない。

■内釜を取り出したときは、「保温／切」ボタンを押し、保温を取り消したあと、必ず電源プラグを抜く。

▶内釜のフッ素を傷めないために・・・

■内釜で洗米しない。

■スプーンや食器類を入れない。

■調味料を使った場合は、すぐに洗う。

■泡だて器などで洗米しない。

■金属製のおたまは使わない。

■たたいたりこすったりしない。

■スポンジで洗う。（みがき粉や金属たわし、ナイロンたわしで洗わない）



研磨粒子部分で洗わない

お知らせ

■使用の頻度によって、内釜の底面や側面の塗装がはがれることがあります。性能に問題ありません。



●フッ素樹脂被膜は、ご使用によりはがれことがあります。そのままご使用いただいても人体に害はなく、炊飯や保温をする上で問題なくご使用いただけます。気になるときや内釜が変形したときは新規購入できます。

内釜をご購入されるときは…

1.0Lタイプ品番：ARE50-903


1.8Lタイプ品番：ARE50-902

内釜は販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」
でもお買い求めいただけます。

Pana Sense


<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

※防錆紙は、お使いになる前に取り除いてください。



防錆紙

■ 各部の名前



はじめに

■「炊飯」「保温／切」ボタンの上の凸部（▲、■）は目の不自由な方に配慮したものです。

ふっくらごはんを炊くコツ

1 いいお米を選ぶ

- つやがあり透き通っている！
- 割れ米が少ない！
- 保存は、冷暗所で！
- 精米後はできるだけ早く！（夏は半月以内）

2 お米は正しくはかる

- 必ず、付属の計量カップ（約180ml）を使う。
- 計量米びつでは、誤差があります。

3 手早く「とぐ」

- 水が澄んでくるまでとぐ！
- とぐ目的は、こすって表面に残っている米ぬかを落とすことです。

4 ざる上げ放置をしない

- お米が割れて、べたつきの原因になります。
- 水に浸さなくても、すぐ炊けます。

5 正しく水加減

- 洗米や水加減は「水」で！
- お湯やpH9以上のアルカリイオン水を使うとべたつきや黄変の原因になります。

6 炊きあがったらすぐにほぐす

- 余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。
- むらす必要は、ありません。


ごはんを炊く前に

準備

炊飯器本体に保湿キャップがついているか確認してください。


1 付属の計量カップでお米をはかる

- 1回で炊けるお米の量は、P18の「仕様」をご覧ください。




2 別の容器でお米をとぐ

- 充分に洗米する。
(おこげができたり、ぬか臭くなる原因)
- 内釜で洗米しない。
(内釜のフッ素がはがれる原因)



3 炊きたいメニューの水位線で水加減する

- 水加減は、平らな台の上で。
(左右の目盛を見ながら)
- 炊きあがりをお好みのかたにしたいときは水加減を調整してください。
(ただし、多めに水を入れたときはふきこぼれる場合があります。)




炊きたいメニュー	内釜の水位線
白米	
無洗米	白米
炊きこみごはん	
炊きおこわ	炊きおこわ

炊きたいメニュー	内釜の水位線
全がゆ	おかゆ「全」
5分がゆ	おかゆ「5分」
玄米	玄米
いもがゆ・ビーフシチュー・玄米がゆ	P13

4 内釜を本体に入れる

- 矢印のように2~3回内釜を動かしてください。
(内釜を熱板に密着させるため)




5 ふたを閉め電源プラグを差し込む

ごはんの炊きかた

1 コースを押し、使いたい「コース」に「◀」を合わせる

他のコース(メニュー)も「◀」を合わせて選ぶ

- 「早炊き」を選ぶ (P8)
- 「おかゆ」を選ぶ
- 「玄米」を選ぶ
- 「調理」を選ぶ (P8)



通常は「白米／無洗米」コースに合わせていますので、白米または無洗米を炊くときはコースを押す必要はありません。

2 炊飯を押す → 炊飯開始



3 ブザーが鳴ったら炊きあがり → すぐにごはんをほぐす

自動的に保温に変わります。
むらす必要はありません。



炊きあがるまでの時間の目安			
白米／無洗米	約47~52分	早炊き	約26~35分
炊きこみ		玄米	約2時間~2時間10分
炊きおこわ		おかゆ	約1時間~1時間14分

無洗米を炊くとき → 「白米／無洗米」コースで炊飯してください。

■無洗米はとがずに炊けるお米ですが、次のことにご注意ください。

- ・無洗米は、炊く前に底から軽くかき混ぜてください。
(お米と水がなじまないことがあります)
- ・無洗米でおこげができたり、においが気になるときは、軽く水洗いしてください。
(水を加えたときに、お米からでんぶんが溶け出すため)


■ コースメニューについて

早炊きコース

急いで炊きたいときに選びます。

◆炊飯残時間を9分前(9M)から表示します。

早炊きコースで炊くと、ごはんがかためになり、おこげができることがあります。
→あらかじめお米を浸水させるとやわらぎます。



調理コース

操作手順と調理例 (P13)

シチューや玄米がゆなどを調理するときに選びます。

※時間をかけて、とろ火で煮込むメニューに最適なコースです。


「調理」を選んでから、時間を設定(繰り返し押すことで1~12時間まで30分単位で設定)してから「炊飯」ボタンを押す。調理開始。



◆調理残時間を30分単位(1時間を切ると1分単位)で表示します。

「H」は時間(hour)、「M」は分(minute)を表しています。

■ 保温について



おいしく保温するには

- 充分といでぬかを落とす
- 炊きあがったらすぐにはぐす
- しゃもじを入れたまま保温しない

- 保温の経過時間を1時間単位で23時間まで表示します。(「H」は時間(hour)を表します。)(0Hは1時間を経過していないときに表示)
- 24時間を超えると経過時間は表示しなくなります。が、保温は96時間まで続けます。
- 保温時間が96時間を超えると自動的に保温が切れます。

保温を切るとき

保温切 を押す → 電源プラグを抜く

再度保温するとき


電源プラグを差し込む → **保温切** を押す

■ 予約炊飯のしかた

「現在時刻から何時間後に食べたい(炊きあげたい)か」を計算し、その時間を設定します。

《例》現在時刻が21時(夜9時)で、翌朝6時30分に食べたい(炊きあげたい)とき

→ 「9時間30分後」に設定



1 **予約** を押す



2 **予約** を押して炊きあがりまでの時間を合わせる



- 1~13時間まで30分単位で設定できます
- 押し続けると早送りできます

3 **炊飯** を押す
→ 予約完了



おかゆ、玄米も予約炊飯ができます。
予約 を押す前に**コース**で選んでください。

予約炊飯するときのおすすめ時間

メニュー	最短時間(※)	おすすめ時間(目安)	
		通常	夏場など水温が高いとき
白米/無洗米	1時間30分	1~3時間	8時間
おかゆ	1時間30分		
玄米	3時間30分		

●上記の時間を超える予約はお米が発酵し、においの原因になります。

予約を取り消す 操作を途中で止める

保温切 を押す

お知らせ

- 予約炊飯するとごはんがやわらかめになったり、おこげができやすくなったりする場合があります。

お手入れのしかた

使うたびに洗うもの

内釜・保湿キャップ・しゃもじ

洗いかた 台所用洗剤（中性）とスポンジで洗い、水をふき取る。

お願い

- 炊飯直後は本体が高温になっています。お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
- ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし（釜底センサー・熱板は除く）等は使わないでください。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わないでください。
変形やひび割れの原因になります。
- 調味料を使った場合（炊きこみごはん等）は、すぐに洗ってください。
においや腐敗・さびの原因になります。

お手入れ機能

所要時間 設定時間+約20分


（十約20分は水がお湯になるまでの時間です）

おすすめの設定時間は
30分です。

1 内釜の約半分まで水を入れ、ふたを閉める
レモン1個を輪切りにして入れると効果的です。
(洗剤などは入れない)



2 コースを押し、「▶」を「お手入れ」に合わせる



3 調理タイマーを押して時間を設定する
＊最初は「10分」を表示 Mは(分) minuteを表しています。
＊を押し続けると早送りできます。

お知らせ

- においによっては、完全に落ちないものもあります。
- 炊飯直後は「お手入れ機能」を受け付けません。
→ブザーが4回鳴ります。
約30分お待ちください。

4 炊飯を押す



5 ブザー音がなれば



6 冷めてから湯を捨てる

お願い

- 途中で内釜を取り出さないでください。
故障の原因になります。

本体・ふた（パッキン部）

固く絞ったふきんでふいてください。


お願い

- 台所用洗剤は使わないでください。
- ふた内側金属面は、汚れたまま使うと、汚れが落ちにくくなるので、お使いのたびにふいてください。
金属面が変色したり、色むらができることがあります、衛生上問題ありません。

お知らせ


- 添加剤・炊飯改良剤などを加えて炊飯すると、蒸気口の周囲が汚れることがありますのでふきとってください。

内釜
(☞ P4)



保湿キャップ（蒸気口）

- 保湿キャップは手前にひっぱるとはずれます。
- しばらく、ぬるま湯につけた後、水で洗い流す。
お手入れのあとは、確実に奥まで差し込む。



上栓 固く絞ったふきんでふいてください。

お願い

- 水などを流し込んで洗わないでください。

釜底センサー・熱板

異物などがこびりついたときは、中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽くみがき、固く絞ったふきんでふいてください。

お知らせ

異物がついたまま使うと、熱の伝わりが悪くなり、うまくごはんが炊けません。

いろいろなごはん(料理メニュー)

五目ごはん



材料: 4~5人分


米(うるち米).....	3カップ
ごぼう・こんにゃく.....	各30g
干ししいたけ.....	2枚
油揚げ.....	1/2枚
鶏肉・にんじん.....	各50g
みつば.....	7~8本
{しょうゆ・酒・みりん}.....	各大さじ1
(A) 塩・即席だしの素.....	各小さじ1/2

赤飯



材料: 4~5人分

もち米.....	3カップ
あずき.....	1/2カップ (50g)
ごま塩.....	適量




炊きこみごはん 炊きおこわ、玄米を炊く Point!

- 具の量は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。(白米1カップ=約150g/玄米1カップ=約148g)お米や具の量が多くすると、うまく炊けないことがあります。
- 具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないで炊飯してください。混ぜるとうまく炊けないことがあります。
- 炊きこみ、炊きおこわは、すぐに炊飯してください。予約炊飯は使わないでください。(調味料が沈殿してうまく炊けない)

■炊きおこわの水加減について


もち米100%で炊く場合と、うるち米を混ぜて炊く場合で、水加減がちがいます。うるち米を混ぜたときは水加減を多くします。



★もち米2カップ
米(うるち米)1カップのとき



★もち米1 1/2カップ
米(うるち米)1 1/2カップのとき



コース 白米/無洗米 水位線 白米



- お米を洗う。
- ごぼうはささがきにして水につける。こんにゃくはさっとゆでて細切りにする。
- 干ししいたけはぬるま湯につけてもどし、石づきをとり、細切りにする。
- 油揚げは熱湯をかけ、鶏肉とともに細切りにし、にんじんはせん切りにする。
- ①の米と④を入れ水加減を「白米目盛3」にあわす。
- よくかき混ぜ、平らにする。
- ②③④の具をのせる。(具は混ぜない)
- (炊飯)を押す。
- 炊きあがったら、ごはんをふんわりほぐす。
- 器に盛り、2cmの長さに切り湯通したみつばを飾る。

いもがゆ

材料: 4~6人分

米(うるち米).....	1カップ
さつまいも.....	中1個
塩.....	小さじ1/3
ごま.....	適量

※五分がゆのほうが水分の多いおかゆになります。

コース おかゆ 水位線 おかゆ「全」または「5分」

- さつまいもを2cm角に切り、水にさらす。
- お米を洗う。
- 水加減を「おかゆ 全目盛1」にあわせる。
- ①を加える。
- (コース)を押し、「◀」を「おかゆ」にあわせる。
- (炊飯)を押す。
- 炊きあがったら塩を加えて混ぜ、器に盛り、ごまをふる。

ビーフシチュー

材料: 2~3人分

牛すね肉(またはバラ肉).....	200g
たまねぎ.....	小2個 (約250g)
じゃがいも.....	1個 (約150g)
にんじん.....	小1本 (約120g)
トマトジュース.....	1カップ (小缶1本)
ケチャップ.....	大さじ2
赤ワイン.....	1/2カップ (100ml)
固形スープの素.....	1/2個
水.....	1 1/4カップ (250ml)
月桂樹の葉.....	1枚
好みで香辛料(桂皮など).....	少々
A 小麦粉.....	大さじ3
B バター.....	大さじ2 (約25g)
塩・コショウ.....	適量

コース 調理 水位線 材料すべてを入れたときに白米水位線の最大を超えないこと 設定時間 3H

- 肉を3~4cmの角切りにして、塩・コショウをする。
- たまねぎはくし切り、にんじんは乱切り、じゃがいもは4~8つ割りに切る。
- Bの小麦粉とやわらかくしたバターを混ぜ合わせておく。
- 内釜に①の肉、②の野菜とAを入れる。
- (コース)を押し、「▶」を「調理」にあわせる。
- (調理タイマー)を押し、設定時間を「3H」にする。
- (炊飯)を押す。
- 調理終了後、Bに煮汁を入れ少しづつ溶かして加え、かき混ぜる。
- (保温)を押したあと、(コース)を押し、「▶」を「調理」にあわせる。
- (保温)を押し、設定時間を「1H」にし、約20分間煮込んだあと(保温)を押す。
- 月桂樹を取り除き、塩・コショウで味を整える。

玄米がゆ

材料: 3~4人分


玄米.....	0.5カップ
塩.....	少々

水位線 おかゆ「5分」 設定時間 2H~2H30M

- 玄米を洗う。
 - 水加減を「おかゆ5分目盛0.5」にあわす。
 - (コース)を押し、「▶」を「調理」にあわせる。
 - (調理タイマー)を押し、設定時間を「2H30M」にする。
- ※さらっとした玄米がゆをお好みの場合は「2H」
- (炊飯)を押す。
 - 炊きあがったら塩を加えて混ぜ、器に盛る。

おかゆ 玄米がゆを炊く Point!

材料: 3~4人分



- おかゆの具の量は、米の質量(重さ)の同量以下、玄米がゆは2倍以下が適量です。(白米1カップ=約150g/玄米1カップ=約148g)米や具の量が多くすると、うまく炊けないことがあります。
- 白米(うるち米)以外は使用しないでください。また、牛乳類も使用しないでください。
- 味付けはブザーがなってからにしてください。調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物お問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電子ジャー炊飯器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

14~15ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参考のうえご相談ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号) **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	電子ジャー炊飯器
品番	
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に

●ご質問や別売品のお問い合わせなどは
ホームページでも
→<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリー ダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) 0138)48-6631

東北地区

青森	青森市大字浜田字豊田364 017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 022)387-1117
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 023)641-8100
岩手	盛岡市厨川15丁目1-43 019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 024)991-9308

首都圏地区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 043)208-6034		

中部地区

石川	金沢市横川3丁目20 076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区塙入町8-10 052)819-0225
富山	富山市根塚1丁目1-4 076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶴4丁目42 058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14 0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82 0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11 0263)86-9209	三重	津市久居野町字山神421 054)287-9000
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 054)255-1380		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

困ったとき

0507

福岡	春日市春日公園3丁目48 092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 0985)63-1213		

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 098)877-1207
----	--------------------------------------

仕様

品番	SR-L10K	SR-L18K
電源	交流 100 V 50/60 Hz	
消費電力 (約)	炊飯時 590 W 保温時 84 W	835 W 95 W
炊飯容量 L	白米(早炊き) 0.18~1.0 (1~5.5) 無洗米(早炊き) 0.18~1.0 (1~5.5) 炊きこみ 0.18~0.54 (1~3) 炊きおこわ 0.18~0.54 (1~3) 全がゆ 0.09~0.27 (0.5~1.5) 5分・玄米がゆ 0.09~0.18 (0.5~1) 玄米 0.18~0.54 (1~3)	0.36~1.8 (2~10) 0.36~1.8 (2~10) 0.36~1.08 (2~6) 0.36~1.08 (2~6) 0.18~0.54 (1~3) 0.09~0.36 (0.5~2) 0.36~1.26 (2~7)
()内は 1回に炊ける お米の量 (カップ数)		
コードの長さ	1.0 m	1.0 m
質量(約)	2.7 kg	3.5 kg
大きさ(幅×奥行×高さ)	24.8cm×32.2cm×20.1cm (39.6 cm ³)	27.8cm×34.9cm×23.2cm (45.2 cm ³)

●炊飯時及び保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

●(※)は、ふたを開けたときの高さです。

●この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

	SR-L10K	SR-L18K
最大炊飯容量	1.0 L	1.8 L
区分名	F	H
蒸発水量	60.5 g	84.4 g
年間消費電力量	102 kWh/年	155 kWh/年
一回当たりの炊飯時消費電力量	172 Wh	227 Wh
一時間当たりの保温時消費電力量	26.8 Wh	30.5 Wh
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.63 Wh	0.65 Wh
一時間当たりの待機時消費電力量	0.55 Wh	0.57 Wh

注記 ●一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米／無洗米コース、一時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定での電力量です。

●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。
(区分名も同法に基づいています)

●蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

愛情点検

長年ご使用の電子ジャー炊飯器の点検を!



こんな症状は
ありませんか
●ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。
●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいかする。
●本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。
●その他の異状や故障がある。

→ このような症状のときは、
事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年月日	品番		販売店名	☎ ()
--------	-----	----	--	------	-------

松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。

(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

(二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ) 本書のご添付がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合

(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。取扱説明書に記載がない場合は、同欄別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.



National

持込修理

ナショナル電子ジャー炊飯器保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。
詳細は裏面をご参照ください。

品番			
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
* お買い上げ日	年 月 日		
* お客様	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
	電話 () -		
* 販売店	住所・氏名		
	電話 () -		

松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話 (0795)42-7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切取線